

Párovanie ručného vysielачa a ovládača

Ručný vysielач je spárovaný už vo výrobe a pripravený na použitie. PL-REM-200 sa môže spárovať až so 6 ručnými vysielачmi. V prípade, že sa vyskytne problém, proces párovania je možné vykonať manuálne:

Proces manuálneho párovania:

Uistite sa, že je PL-REM-200 pripojený k zdroju napájania.

1. Stlačte tlačidlo párovania na malej doske s plošnými spojmi vo vnútri ovládača aspoň na 5 sekúnd.
→ LED dióda začne rýchlo blikáť
2. Do 25 sekúnd stlačte ľubovoľné tlačidlo na ručnom vysielачi.
→ Ak je vysielач spárovaný správne, LED dióda pomaly 5-krát zabliká
→ Ak je pamäť párovania PL-REM-200 plná, LED blikne 15-krát.
To znamená, že už bolo spárovaných 6 vreckových zariadení.

Zrušenie spárovania všetkých ručných vysielачov s ovládačom: Stlačte tlačidlo párovania aspoň na 5 sekúnd a potom aspoň 25 sekúnd nerobte nič.

→ Pamäť páru sa vymaže – zelená LED 5x zabliká/zhasne.



Ak nie sú spárované žiadne vysielачe, PL-REM-200 bude prijímať správy z akéhokoľvek vysielачa!



