

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Slovak

234

PRED INŠTALÁCIOU A POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU JE NUTNÉ SI POZORNE PREČITAŤ VŠETKY POKYNY, POROZUMIEŤ IM A RIADIŤ SA NIMI. USCHOVÁJTE PRÍRUČKU PRE NESKORŠIE NAZRETIE, NEDODRŽANIE TÝCHTO INŠTRUKCIÍ, VAROVANÍ A BEZPEČNOSTNÝCH PRAVIDIEL MOŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VÁŽNE PORANENIA ČI SMŔŤ DIETĎATA.

Zistite si názov modelu alebo číslo uvedené na výrobku alebo na obale. Starostlivo si prečítajte upozornenie na obale a uschovajte pre neskoršie nazretie.

**VAROVANIE**

- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru. Hrozí nebezpečenstvo utopenia.
- Nie je určené na komerčné využitie. Určené na vonkajšie použitie.
- Na obale výrobku nájdete odporúčaný vek a hmotnosť užívateľov.
- Najmä menším deťom hrozí riziko utopenia.
- Deti sa môžu utopiť i v malom množstve vody. Vyprázdňte bazén, pokiaľ nie je používaný.
- V prítomnosti detí pri bazéne a jeho okolí či počas napúšťania a vypúšťania bazénu aktívne dozerajte na deti a buďte v ich blízkosti. V prípade straty dieťaťa vždy skontrolujte bazén.
- Po použití bazén vždy vyprázdňte a uložte ho na miesto, kde doň nebude pršať alebo natekať voda z iného zdroja.
- Aby deti nevstupovali do bazénu bez dozoru, nainštalujte okolo bazénu plot alebo inú schválenú bariéru. Na majiteľa bazénu sa môžu vzťahovať miestne či štátne právne normy týkajúce sa oplotenia na ochranu detí, bezpečnostných zábradlí a iných bezpečnostných opatrení.
- Pokiaľ sa bazén nepoužíva, odstráňte z neho a jeho okolia všetky hračky a plávajúce pomôcky. Veci v bazéne priťahujú pozornosť malých detí.
- Odstráňte z okolia bazénu veci, ako sú stoličky, stoly a ostatné predmety, po ktorých môže dieťa vyliezť do bazénu.
- Neskáčte do bazénu alebo sa v ňom nepotápajte. Skákanie alebo potápanie môže mať za následok zlomenú väzu, ochrnutie, ďalšie iné zranenia či smrť.
- Elektrické zariadenia, ako sú elektrické šnúry, rádia, reproduktory a ďalšie, uchovávajte mimo bazénu. Neumiestňujte bazén v blízkosti elektrického vedenia.
- V blízkosti bazénu majte pripravené záchranné pomôcky, príp. dôležité telefónne čísla na záchrannú službu.
- Urobte si kurz prvej pomoci. V prípade potreby môžete zachrániť život.

VŠEOBECNÉ:

- Bazén a príslušenstvo bazénu môžu zostavovať len dospelé osoby.
- Uistite sa, že výrobok a všetko súvisiace príslušenstvo sú správne a úplne zmontované predtým, ako umožníte deťom používať výrobok.
- Bazén zostavujte na rovnom povrchu vo vzdialenosti minimálne 2 m od akékoľvek prekážky ako je plot, garáž, dom, presahujúce vetvy, šnúry na bielizeň, alebo elektrické káble.
- Nezostavujte detský bazén na biele, piesku, mäkkom povrchu, balkóne, betóne, asfalte alebo na inom tvrdom povrchu.
- Pre niektoré modely - Vyhľadajte miesto mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, aby sa znížila pravdepodobnosť obarenia. Výrobok, ktorý je obrátený na sever, dostane najmenej priameho slnečného žiarenia.
- Neopierajte sa o bazén, nesadajte na nafukovací prstenec, nelezte po stene bazénu ani nevyvíjajte tlak na prstenec. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k vyliatiu vody z bazénu. Nedovoľte, aby sa niekto šplhal po bazéne alebo na ňom okroľmo sedel.
- Udržujte čistotu v bazéne i okolí. Chráňte tým všetkých, ktorí sa v bazéne kúpú. Vodu z bazénu neprehliajte a dodržiavajte pravidlá základnej hygieny.
- Pred vstupom do bazénu si zložte všetky ostré a voľné predmety ako sú šperky, hodinky, obuv, opasky, kľúče, hodinky, sponky, atď.
- Bazény podliehajú bežnému opotrebovaniu. Vykonávajte riadnu údržbu. Nadmerné zaťaženie bazénu používaním môže viesť k jeho zboreniu. Pri zborení bazénu dochádza k značným stratám bazénovej vody.
- Neupravujte výrobok a / alebo nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky od výrobcu. Nie sú tu žiadne opraviteľné súčasti.

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impresso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/à/ an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vetreib in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eftenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands - Distributed in the UK by Uniflex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

INTEX®**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**



Strana 1

NÁVOD NA ZOSTAVENIE:

Bazén je odporúčané stavať 2 alebo viacerým dospelým osobám (záleží od veľkosti bazénu). Čas zostavenia sa pohybuje medzi 10 až 20 minútami. Nepočítá sa napúšťanie vody.

1. Nájdite rovnú plochu bez kameňov, konárov a ďalších ostrých predmetov, ktoré by mohli preraziť dno bazénu alebo spôsobiť zranenie. Niektoré druhy tráv ako sv. Augustín a Bermuda môžu rásť cez bazénový plášť. Ak tráva prerastie cez bazénový plášť, nepovažuje sa to za výrobnú chybu.
2. Presuňte výrobok (v obale) na vybrané miesto - neťahajte ho, pretože môže dôjsť k netesnostiam alebo poškodeniu.
3. Pomaly rozbaľte výrobok a skontrolujte, či nie je pretrhnutý. Pokiaľ je bazén poškodený, nepoužívajte ho.
4. Rovnomerne rozpresterte bazén a uzavrite všetky výpustné ventily, pokiaľ sú prítomné.
5. Najskôr nafúknite spodné vzduchové komory. Použite manuálnu vzduchovú pumpu, ktorá je určená priamo pre nafukovacie výrobky. Postupne nafúknite ďalšie komory.
6. Nafukujte výrobok, kým nie je povrch dostatočne pevný. Pokiaľ sa objaví pnutie vo švoch, výrobok je prefúknúť. V tomto prípade okamžite zastavte nafukovanie. Vypustite vzduch, aby došlo k zníženiu tlaku a zamedžilo sa pnutiu výrobku vo švoch. Neprefukujte výrobok. Nepoužívajte vysokotlakový vzduchový kompresor, pretože to môže dôjsť k poškodeniu výrobku.
7. Uzavrite všetky viečka nafukovacích ventilov a zatlačte ich do výrobku.
8. Pomaly napustite bazén vodou do požadovanej výšky pre určených užívateľov.

Inštrukcie pre výrobky s vodným vodotryskom a iným príslušenstvom (líšia sa podľa modelu):

**Pripojenie vodného vodotrysku:**

1. Uchopte konektor vodotrysku (A).
2. Naskrutkujte konektor vodotrysku (A) k záhradnej hadici (B) a pevne ho dotiahnite.
3. Zapnite pomaly vodu, aby sa rovnomerne napúšťala. Vodotrysk nastavte podľa potreby.
4. Pokiaľ máte k dispozícii nadstavce (líši sa podľa modelu), naskrutkujte ho (C) na konektor vodotrysku (A). Potom do nadstavca (C) zasuňte záhradnú hadicu (B).

Údržba bazénu a jeho vypúšťanie:

- Pri každom použití skontrolujte, či v bazéne nie sú diery, alebo iné poškodenia. Poškodený bazén nikdy nepoužívajte.
- Voda môže byť ľahko kontaminovaná, preto ju často vymieňajte.

Vypúšťanie bazénu a dlhodobé skladovanie:

1. Bazén môžu vypúšťať iba dospelé osoby. Skontrolujte si miestne predpisy na likvidáciu vody v bazéne.
2. Odstráňte z bazénu všetko príslušenstvo, ako sú hračky, záhradné hadice, atď.
3. Otvorte viečko výpustného ventilu (líši sa podľa modelu).
4. Otvorte viečka nafukovacích ventilov, aby došlo k vypusteniu vzduchových komôr. Pomaly stlačte bočné steny smerom dovnútra a dole, aby ste urychlili vypúšťanie vzduchu z bazénu. Pre vypustenie zvyšnej vody pomaly nadvihnite jednu stranu bazénu.
5. Viečka nasadte po vyfúknutí bazénu späť na ventily.
6. Predtým, ako výrobok zložíte, uistite sa, či je riadne vysušený. Výrobok sušte zhruba hodinu na slnku.
7. Plášť a príslušenstvo skladujte vo vnútornom priestore na suchom a čistom mieste. Originálny kartónový obal môže byť použitý na skladovanie.

Súprava na opravu:

Záplaty sú súčasťou balenia. Záplaty slúžia na opravu drobných poškodení, ako sú malé diery. Preštudujte si pokyny uvedené na zadnej strane balenia záplat.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 2